

Kort Instruktion i brugen af Epson projektoren i AIF's klubhus

Projektoren består af følgende enheder



Projektor



Fjernbetjening og HDMI ledning



PC tilslutning til projektoren i venstre hjørne

1. **Epson Projektor – Loftophængt – Må ikke røres – Den er indstillet og klar til brug. Tændes og slukkes via fjernbetjeningen.**
2. Fjernbetjening og en forlænger HDMI-ledning ligger i skuffe 2 under kopimaskinen.
HUSK at lægge begge dele tilbage efter brug.
3. Tilslut HDMI-forlængerledningen til ledningen i husets venstre hjørne og til din PC'er.
4. **Træk lærredet forsigtigt ned**
5. **Tænd projektoren ved at trykke på "ON"- knappen på fjernbetjeningen - Vent ca. et minut, så projektoren kan varme op: så kommer billedet.**
Hvis der ikke er billede trykkes på HDMI2 tasten
6. Når du er færdig **slukkes** projektoren på tast "Standby" på fjernbetjeningen
7. Lærredet rulles forsigtigt op.
8. HDMI ledning og fjernbetjening lægges på plads i 2. skuffe under kopimaskinen.

God fornøjelse og TAK skal du have